

VALVE

比例式分配阀



型号



产品特点

- 1.比例式供油系统的流量单元部件。
- 2.分为间歇供油阀和连续供油阀，根据组装方法分为分配阀安装、管道安装及机械安装。
- 3.需要使用过滤器防止异物混入。

产品参数



HSA (机械安装用)
(for Machine Spraying)



HJB (分配阀安装用)
(for Distributor Spraying)




HJS (管道安装用)
(for Line Spraying)

编号	#0	#1	#2	#3	#4
流量	5	10	20	40	80


安装方法

HSA/HSC




DISTRIBUTOR GROUP (机械安装用)

HSA (间歇供油用) (Intermittent Oil Supply)	
Code NO.	Valve NO.
36010	#0
36011	#1
36012	#2
36013	#3
36014	#4




HJB/HJC




DISTRIBUTOR GROUP (分配阀安装用)

HJB (间歇供油用) (Intermittent Oil Supply)	
Code NO.	Valve NO.
46010	#0
46011	#1
46012	#2
46013	#3
46014	#4



HJS/HHC



DISTRIBUTOR GROUP (管道安装用)

HJS (间歇供油用) (Intermittent Oil Supply)	
Code NO.	Valve NO.
56010	#0
56011	#1
56012	#2
56013	#3
56014	#4

流量单元阀是根据流道粗细来决定流量，内置单向阀，所以对两端高低及与油泵的距离没有影响，油压达到0.35kg/cm²时单向阀会打开。每个分配阀侧面都标记流量编号及流向。